

Pramac GS / P-seeria kaaluga kahvelkärude kaalu kasutamise kiirjuhend.



Koormat ei tohi laadida, kui kahvli harud on kasvõi osaliselt tõstetud. Kaalumise hetkel on oluline tõsta kahvlid vähemalt 5-10 cm kõrgusele, vältimaks hõõrdumist, mis võib põhjustada kaalumisviga. Kaalu sisselülitamiseks tuleb hoida all klahvi C (ON/OFF). Kui kaalumisplatvorm on õigesti ühendatud ja paigaldatud, ilmub näidikule teade ZERO, mis tähendab, et seade on kaalumiseks valmis. Kui kaal on koormatud raskusega, siis seade automaatselt välja EI lülitu.



Süttinud indikaator “ ~ ” tähendab, et kaalutav koormus ei ole stabiilne. Selle põhjuseks võib-olla ka taara funktsiooni lukustatus automaatsele reziimile. Kui kaalu näit jookseb peale kauba paigaldamist kaalule ja selle näitamist hetkeliselt, automaatselt nulli, on tegemist taara automaatse reziimiga. Taara automaatset reziimi saab välja lülida taara (TARE) klahvi alt.