

MOODULRIIUL AR komplekteerimisjuhhis



**Mugava
komplekteerimise
tagavad**

abivahendid:

mõõdulint; marker;
vesilood; akudrell
koos №13 padruniga;
minimaalselt vajalik:
mutrivõti 13.



1. Märki ühele postidest nt. markeriga riulitasapindade kõrgused. Alumine riul peaks olema maast 12 cm (viies poldiava)
2. Aseta 2 posti põrandale ja ühenda esmalt alt teine või kolmas riuliplaat (sellest saab sektsiooni tugiplaat) tugevdusnurkade ja poltide abil postidega.
3. Aseta alumine riul oma kohale (soovitavalt mitte allapoole kui alt viies poldiava) ja kinnita sellele kolmas, seejärel neljas post. Seejärel ühenda poltide abil alumine riul ka põrandal olevate postidega ja lisatud postid tugiplaadiga tugevdusnurkade ning poltide abil.
4. Lisa postitallad
5. Tõsta sektsioon püsti. Lisa tugiplaadile täiendavad tuginurgad, kokku 8 nurka. Need tagavad sektsiooni jäikuse.
6. Pinguta poltliited, kontrolli vesiloodiga vertikaalsust.
7. Lisa puuduvad plaadid ja kinnita: 4 polti igale plaadile.
8. Kontrolli, et kõik polt-ühendused oleks pingutatud.

