

## Techno rehviriiuli komplekteerimisjuhis

**Mugava komplekteerimise tagavad abivahendid:**  
akudrell koos №10 ja 13 padruniga;  
padruniga;  
**minimaalselt vajalik:**  
mutrivõti 10 ja 13.



1. Kinnita perfopostidele poltidega (M10) tallad (A).
2. Komplekteeri külgraamid - selleks ühenda 2 posti omavahel distantsplaatidega (B) sellise arvestusega, et iga riulitasapinna kohale 1 distantsplaat.
3. Kinnita rehvitallad (C) poltidega (M13) külgraamide külge.
4. Ühenda keermelattide (D) abil ühel tasapinnal asetsevad rehvitallad omavahel.



